


Bedienungshinweise

1. Bitte zwischen Regeltarif und Ermäßigungstarif Wählen (Ziffernblock, rechts unten)
2. Taste für den gewünschten Fahrausweis drücken oder vierstellige Zielwabernummer eingeben und Fahrscheinart wählen
3. Fahrpreis erscheint im Anzeigefeld
4. Münzen- oder Chipkartenzahlung
5. Fahrausweis, Chipkarte ggf. Wechselgeld entnehmen



Zielwabernummer eingeben

(siehe besondere Übersicht)



Chipkarte erst nach Aufforderung entnehmen!

Ziffernkorrektur

Ermäßigungstarif

Korrekturtaste

Plustaste

nicht belegt

Einzelfahrausweis Zielwabernummer

Einzelfahrausweis Frankfurt (Oder) **AB**

Tageskarte Zielwabernummer

Einzelfahrausweis Frankfurt (Oder) **BC**

nicht belegt

Einzelfahrausweis Frankfurt (Oder) **ABC**

Kleingruppe Frankfurt (Oder) **AB**

Tageskarte Frankfurt (Oder) **AB**

Kleingruppe Frankfurt (Oder) **BC**

Tageskarte Frankfurt (Oder) **BC**

Kleingruppe Frankfurt (Oder) **ABC**

Tageskarte Frankfurt (Oder) **ABC**

Anschlußfahrausweis A/C

Fahrradkarte Frankfurt (Oder) **AB**



Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH

Es gelten die Beförderung sbedingungen des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg